

Avec l'application CarPro-Tec Fusion, vous pouvez facilement contrôler et configurer votre système d'alarme. Voici un aperçu des principales fonctionnalités.

1. Activation/Désactivation de l'alarme

D'un simple clic, vous pouvez activer (armé) ou désactiver (désarmé) l'alarme pour protéger efficacement votre véhicule.

Ouvrez l'application CarPro-Tec.

Appuyez sur le bouton "Armé/Désarmé" pour changer l'état.

Des confirmations visuelles et sonores vous aident à identifier l'état actuel.

2. Confirmation sonore

Bip sonore

Un signal sonore retentit pour confirmer l'activation/désactivation de l'alarme ou lorsqu'un événement est déclenché.

Commande de la sirène lors de l'activation

Si le bip sonore n'est pas audible à l'extérieur du camping-car, la sirène extérieure peut être activée pour une confirmation sonore supplémentaire.

3. Commande de la sirène & durée de l'alarme

Vous pouvez définir la durée de l'alarme de la sirène entre 0:00 min et 3:00 min.

Réglez sur 0:00 min si vous dormez dans le camping-car.

Optez pour une durée plus longue pour dissuader efficacement les intrus.

4. Réglage du capteur volumétrique

Sensibilité via le régulateur

Vous pouvez ajuster la sensibilité du capteur volumétrique directement sur l'unité CarPro-Tec.

Sensibilité via l'application

L'ajustement de la sensibilité peut également être effectué via l'application Fusion, en fonction des conditions.

5. Gestion des capteurs

Capteurs connectés

Consulter la liste des capteurs connectés.

Attribuer des noms et des types personnalisés.

En cas d'alarme, le capteur déclencheur est indiqué dans la notification push et l'e-mail.

Synchronisation des capteurs

Si des capteurs sont supprimés ou ajoutés, la liste peut être mise à jour manuellement.

Suppression de tous les capteurs

Efface tous les capteurs enregistrés.

Le code PIN 1234 est requis pour éviter une suppression accidentelle.

6. GPS & Historique des positions

L'application vous permet de visualiser l'itinéraire parcouru par votre véhicule.

Affichage maximal dans l'application : 2 semaines.

Affichage étendu sur 4 semaines : Connexion à Amgotrack.

7. Notifications & Alertes

Notification push d'alarme

Vous pouvez activer ou désactiver les notifications push en cas d'alarme.

Envoi d'e-mails

Activez/désactivez l'envoi d'e-mails en cas d'alarme ou de franchissement de zone Geo-Fence.

Jusqu'à 2 adresses e-mail peuvent être enregistrées.

8. Mises à jour du firmware

La CarPro-Tec Fusion peut être mise à jour directement via l'application.

Une notification vous informera lorsqu'une mise à jour est disponible.

Pendant l'installation, les LED verte et bleue clignotent alternativement.

9. Geo-Fences (Zones de sécurité)

Définissez des zones pour recevoir des notifications lorsque votre véhicule entre ou quitte une zone spécifique.

Notification push ou e-mail en cas de franchissement.

Plusieurs zones Geo-Fence peuvent être configurées.

Vérification finale

Avant de quitter votre véhicule, assurez-vous que :

✓ L'alarme est correctement réglée (Armé/Désarmé).

✓ Les capteurs sont bien configurés.

✓ Les zones Geo-Fence sont activées si nécessaire.

✓ Le suivi GPS est actif si désiré.

Plus d'informations disponibles dans le manuel d'utilisation CarPro-Tec.

