Manuel Camera



1-Emplacement Carte sim

La camera peut être utiliser avec n'importe quel operateur la carte sim doit être un modèle nano Il est impératif de désactiver le code Pin pour l'utilisation Votre forfait doit contenir de la data pour le fonctionnement de la camera

2-Reset

Permet la rénitialisation et la remise à zéro de la camera

3-Interupteur 4G ou DV

La position 4g vous permet le contrôle à distance de votre camera ainsi que la vision via votre smartphone.

La position DV permet d'enregistrer les images sur la carte SD (non fournit) Ce mode ne permet pas de visualiser les images sur sont smart phone

4-QR code de connection APP

Le Qr code vous permet de connecter votre camera à l'application okam

5-Interupteur On- Off

Position On camera allumé - Position Off camera eteinte

6-Connection chargeur

Pour la recharge de la camera connecter le câble Usb fournit Temps de charge 6Heures

7-Emplacement Carte SD

Emplacement pour inseret une carte SD obligatoire pour l'utilisation en mode DV

Indication LED

A l'arrière de la camera vous trouverez des leds voici les informations concernants leurs couleurs et fonctions

Led jaune

Allumé en permanence pendant la charge de la batterie

Led bleue

Clignotement lent = En attente de connéction

Clignotement Rapide = Connection en cours

Fixe = Connection réussi

Led Verte uniquement en mode DV

Clignotement lent = Enregistrement video en court

Clignotement Rapide = Carte SD non inséré

Led verte et blue simultané

Lors du reset de la camera la led verte est bleu s'allume puis la led bleue clignotement lentement

Batterie et autonomie

L'autonomie de votre camera dépend du mode sélectionné

DV mode :

Permet une autonomie +/- 10 jours

4G mode SD:

Permet une autonomie +/- 3 jours sans utilisation de la HD et du mode détection de mouvement

4G mode hd + detection:

Permet une autonomie 24h en HD et détection de mouvement sur ON

Le réglage de la définition Hd- Sd et détection de mouvement s'effectue dans L'application Mobile O-Kam

Question Réponse

Puis-je laisser ma camera alimenté usb en permanence ?	Oui pour éviter les manipulations de cordons ou le risque que la camera soit déchargé vous pouvez laisser le chargeur USB connecté
Puis-je utiliser ma carte sim SFR?	Oui la camera fonctionne avec l'ensemble des operateurs français, il est par contre nécessaire de désactiver le code PIN de votre sim
Que ce passe t'il quand la camera n'a plus de Batterie ?	Votre camera va s'éteindre, une fois la batterie recharger ou la camera alimenté, elle va redémarrer, le procécus de connection va etre lancé avec les leds bleue
Ma camera est hors ligne que ce passe t'il ?	 1-Vérifier que votre carte sim à un forfait suffisant 2-Verifier que la batterie de la camera est chargé 3-Votre camera ce trouve peut-être dans une zone non couverte par le réseaux 4G
Ou effectuer les réglages de la camera ?	Les réglages sont disponibles dans l'application mobile O-Kam vous devez dans un premier temps connecter votre camera à l'APP

Comment recharger sa carte sim Lebara

-1 Rendez vous sur le site Lebara.nl pour créer votre accès

Attention utiliser Uniquement l'adresse www.lebara.NL







-3 Cliquez sur Account aannmken Renseingez votre adresse email (Emailadres) Votre mot de passe (wachtwoord) Confirmez votre mode de passe (bevertig wachtwoord) Votre numero de carte sim (Lebara nummer) ← → C 🔒 lebara.nl/nl/mylebara/register.html 6 8 6 4 * 4 4 6 5 N. O 🕃 Opwaarderen 🗸 LEBARA Inloggen Account aanmaken E-mailadres * Vul je e-mailadres in Wachtwoord * Vul je wachtwoord in Bevestig wachtwoord * Vul je wachtwoord in Lebara-nummer (06) * 0612345678 Nu aanmaken Nog geen account?Registreer nu! Nog geen nummer? Klik hier.

-4 Code de vérification

Vous devez incérer la carte lebara dans un smartphone pour recevoir le code de vérification Saisir le code (VOER het) puis cliquer sur (Indienen)



-5 Carte sim validé



-6 Passage en Francais Cliquez sur la fléche rose puis Séléctionner EN le passage en francais sera automatique



Cliquez sur Recharger pour l'achat de vos credits